

Рекомендации по укладке подложки Texfloor с фольгированным слоем

1. Перед началом укладки убедитесь, что поверхность пола чистая, избавьтесь от строительного мусора и пыли.
2. Направление укладки подложки должно быть поперек укладки ламинированных полов. **Подложку настилают фольгированным слоем наверх**, с небольшим припуском на стены.
3. Полосы подложки располагают встык друг к другу таким образом, чтобы в стыке со стороны одной полосы находился фольгированный выступ, а со стороны другой клейкая лента. Первый ряд подложки укладывается клеевой стороной к стене, а фольгированный выступ в комнату.
4. После выравнивания рядов подложки, аккуратно и постепенно отклеивать клейкую ленту, фиксируя на нее выступающий внахлест слой.
5. Приступайте к монтажу напольного покрытия.
6. После укладки напольного покрытия, если подложка была уложена с нахлестом на стену, необходимо срезать лишнюю длину края.